

Wohnglück

BAUANLEITUNG ADVENTSKALENDER

Materialliste

- ★ Sperrholzplatte mit den Maßen: 185 x 120 cm
- ★ 24 Plastikbecher
- ★ d-c-fix Klebefolie für die Becher
- ★ d-c-fix Klebefolie für das Tannenbaum-Dreieck
- ★ schwarze d-c-fix Folie für die horizontalen Streifen
- ★ Beschriftungsstift : weißer Edding 755, Glanzlack Marker mit Kalligraphiespitze
- ★ Doppelseitiges Klebeband

Anleitung

- ★ Das Tannenbaum-Dreieck auf der Sperrholzplatte mit einem Stift aufzeichnen und aussägen (oder im Holzhandel aussägen lassen).
- ★ Die Klebefolie ca. 1 cm breiter als die Sperrholzplatte zuschneiden und aufkleben. Die überstehenden Ränder mit einem Cutter begradigen.
- ★ Die sechs schwarzen Streifen (ca. 8,5 cm hoch) entsprechend der Breite des Tannenbaum-Dreieckes zuschneiden und aufkleben.
- ★ Die Becher in gleichmäßigen Abständen auf die schwarze d-c-fix Folie legen und mit dem weißen Stift beschriften.
- ★ Die Becher mit der d-c-fix Folie bekleben und mit doppelseitigem Klebeband auf der schwarzen Folie befestigen.
- ★ Die Süßigkeiten/Geschenke in Transparentpapier legen und das Papier mit Überstand in die Becher stecken.